



new sign solutions

LÍDERES NACIONAIS EM
INDICADORES DE DESTINO LED
A CRESCER DESDE 2002

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Unidade de controlo de
Indicadores de Destino LED



Unidade de controlo de Indicadores de Destino LED

MANUAL DE INSTRUÇÕES



1- Introdução

Cada conjunto de Indicadores de Destino NSS tem uma unidade de controlo para seleccionar um destino ou atualizar a base de dados de destinos.

Esta unidade possui 6 teclas de controlo, um teclado numérico, um ecrã e uma porta USB.

2- Modo de Funcionamento

Quando a unidade de controlo é ligada indica uma mensagem de inicialização com a versão do firmware.

Se uma base de dados tiver sido carregada anteriormente, o último destino é automaticamente selecionado e as informações são afixadas no(s) Indicador(es) de Destino LED.

Se não, aparecerá a seguinte mensagem de erro:

SEM BASE DADOS
OU BD INVALIDA

O utilizador deverá atualizar a base de dados (ver no ponto 2.1 - Atualizar a base de dados).

2.1- Atualizar a base de dados

Depois de ter criado o ficheiro de base de dados no editor, copie-o para uma pendrive USB.

Em seguida, insira a pendrive na porta USB da unidade de controlo. Se existir apenas uma base de dados na pendrive, o carregamento será iniciado automaticamente. Caso contrário, pode seleccionar o ficheiro pretendido e pressionar **OK**.

A CARREGAR BD...

BASE DADOS OK
RETIRE PENDRIVE

Quando o carregamento terminar, remova a unidade USB e a base de dados será atualizada.

2.2- Selecionar um destino

Quando em estado inativo, a unidade de controlo mostra as seguintes informações:

CCCCC
DESCRIÇÃO

CCCCC : Código de destino - Pode ser qualquer código numérico entre 00000 e 99999.

DESCRIÇÃO : Descrição de destino até 16 caracteres.

Para selecionar um destino, o utilizador deve:

1. Pressionando as teclas ← ou →, é possível navegar nos campos CCCCC e DESCRIÇÃO.
2. Se o cursor estiver no campo CCCCC, pode-se pressionar ↑ ou ↓ para aumentar ou diminuir o valor do dígito ou, também se pode usar a tecla numérica para escrever o código desejado.
3. Se o cursor estiver na “DESCRIÇÃO”, pode usar ↑ ou ↓ para procurar a lista de destinos.
4. Depois de encontrar o destino, prima **OK**. Os Indicadores de Destino LED afixarão o novo destino.
5. Para cancelar, pressione **ESC**.

2.3- MENSAGEM ADICIONAL

É possível selecionar uma segunda mensagem. Este recurso é usado para ocasiões especiais como, por exemplo, Natal ou Ano Novo.

Estas mensagens serão mostradas alternando com o destino selecionado, por exemplo: “LONDRES”, “FELIZ NATAL”. Os destinos alternativos são criados no editor sendo os seus códigos iniciados por “ALT”, por exemplo “ALTO1”.

1. Acesse ao menu premindo a tecla **MENU** (→) durante cerca de 3 segundos. Deverá ouvir um sinal sonoro. Navegue pelo menu usando ↑ ou ↓, seleccione “DESTINO ALTERNATIVO” e pressione **OK**.
2. Seleccione uma mensagem adicional e prima **OK**.
3. Para retirar, acesse ao menu, seleccione “DESTINO ALTERNATIVO” e pressione **OK**. Na lista, pressione **ESC**.

2.4- Ida e Volta

Pode alternar entre o atual e o último destino selecionados. Para tal, pressione ← durante cerca de 3 segundos.

2.5- Escolher / Criar / Apagar uma mensagem personalizada

Pode adicionar destinos à lista sem ter que carregar uma nova base de dados. Tenha em atenção que esta funcionalidade destina-se a ser utilizada apenas como método de recurso.

1. Para criar, selecionar ou excluir mensagens personalizadas, o utilizador deve aceder ao menu pressionando a tecla **MENU** (→) durante cerca de 3 segundos e ouvirá um sinal sonoro.
2. Navegue pelo menu usando ↑ ou ↓ e seleccione “EDITOR DESTINOS?” e pressione **OK**. Em seguida, seleccione uma das ações: escolher, criar e apagar. Para inserir texto, use o teclado como o de um telefone.